

Beku kabelkutter KS-34

For kutting av Al- og Cu-kabler

Brukerveiledning og deleliste

Type KS	Beskrivelse	Kapasitet mmØ	Lengde mm / Vekt kg	El.nr
KS-34	Kabelkutter	34	255 / 0,9	8800438
KS-34-1	Reserveblad fast			8810407
KS-34-2	Reserveblad bevegelig			8810408

1. Løsne håndtaket (15) ved å skru låseskruen (16) til det røde merket peker mot det grønne merket på dekkplaten.
2. For fritt å bevege det dreibare knivbladet (2), hold det bevegelige håndtaket helt åpent og press ned sperrehaken (21). Bladet kan nå beveges fritt.
3. Legg i kabelen og drei det bevegelige knivbladet (2) til skjærekanten hviler mot kabelen. Slipp opp sperrehaken (21) og beveg det dreibare bladet ved å pumpe med det bevegelige håndtaket til kabelen er kuttet. Du vil høre en klikk-lyd, tegn på at kutteren arbeider korrekt.
4. Det løse bladet kan frigjøres under kutting. Hold det bevegelige håndtaket helt åpent og løsne sperrehaken forsiktig. Hold sperrehaken innpresset og drei det løse knivbladet tilbake.



Dele nr.	Ant. pr. kutter	Beskrivelse
1	1	Fast blad
2	1	Bevegelig blad
3	1	Bolteskrue
4	1	Sprengskive
5	1	Skive
6	1	Mutter
7	2	Avstandshylse
8	3	Monteringskrue
9	3	Mutter
10	1	Aksel
11	19	Lagernåler
12	1	Nålelager
13	1	Eksentrisk håndtak u/tilbehør
14	2	PVC-isolasjon
15	2	Håndtak
16	1	Låseskrue
17	1	Skive
18	1	Sprengskive
19	1	Låsering
20	1	Fjær
21	1	Sperrehake
23	1	Dekkplate, komplett med munnstykke
24	1	Spennfjær, komplett med wire
25	1	Frømdriftsbøye
29	2	Låsering til del 10

