

# Kontaktfjærer

## Egenskaper

Kontaktfjærer for bruk på bly eller aluminiumskappe og kabler med kobberskjerm.

Monteres ved å rulle klemfjæren på skjermforbindelsen der en ønsker konstant press.



## Kontaktfjærer

Type	Dimensjon mm	El.nr
P 59	4 - 10	1176640
P 60	9 - 15	1176643
P 61	14 - 22	1176644
P 62	18,5 - 29	1176645
P 63	23,5 - 37	1176646
P 64	31 - 50	1176647
P 65	44 - 70	1176648
P 66	58 - 94	1176649